

KLT 深圳市康利通电子科技有限公司

产品型号

产品名称

名称

检验标准

共1页

承认书

工序
冲压

检验标准

品质部

检验项目

技术要求

序号 项目

内容

1 外观

标志正确清晰，端子应无断裂、毛刺、变形、划伤；表面镀层应均匀、光亮、无霉斑、发黑、剥层等缺陷。

2 机械性

产品弯曲部位不得有机械性损伤，不易折断，切口毛刺 $\leq 0.2\text{mm}$

3 互换性

同一型号，同一规格的端子应能通用，互换、插入手感顺畅，任意两只产品一致性好。

4 插入力
拔出力

5 固定性

每一接触件在详细规范规定拉力推力作用下不应该从基座中脱落，且垂直径间隙 $0.2 \sim 0.3\text{mm}$ ，存在间隙 $0.02 \sim 0.05\text{mm}$ ，插力 $\geq 30\text{N}$

6 尺寸

7 使用材料
黄铜

规格

数量

8

审核:

起草: